Frequency Inverter Convertidor de Frecuencia Inversor de Frequência

CFW100

Addendum to the CFW100 User's Manual Adendo al Manual del Usuario CFW100 Adendo ao Manual do Usuário CFW100







Addendum to the CFW100 User's Manual Adendo al Manual del Usuario CFW100 Adendo ao Manual do Usuário CFW100

Series/Série: CFW100

English / Español / Português

Document/Documento: 10002830877 / 00

Models/Modelos: Frame A, B and C Tam A, B y C

Mec A, B e C

Date/Fecha/Data: 05/2014



This addendum refers to the RFI filter to reduce electromagnetic interference for the inverters of the CFW100 line, and it must be used together with the CFW100 user manual.

3 INSTALLATION AND CONNECTION

3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

The CFW100 inverter series, when properly installed, meet the requirements of the directive of the electromagnetic compatibility.

These inverters were developed for professional applications only. Therefore, the emission limits of harmonic currents by the standards EN 61000-3-2 and EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Conformal Installation

- Shielded output cables (motor cables) with shield connected at both ends, motor and inverter, by means of a low impedance to high frequency connection.
 - Maximum motor cable length and conduced and radiated emission levels according to Table B3 on page 17. For more information (RFI filter commercial reference, motor cable length and emission levels) refer to the Table B3 on page 17.
- Shielded control cables, keeping the separation distance from other cables according to Table 3.2 the user's manual.
- Grounding of the inverter according to instruction of the 3.2.4 Grounding Connections the user's manual.
- 4. Grounded power supply.
- 5. The inverter and external filter must be mounted on a common metal plate.
- 6. The wiring between filter and inverter must be as short as possible.
- 7. The grounding must be done according to recommendation of the CFW100 user manual.
- 8. Use short wiring to ground the external filter or inverter.



- Ground the mounting plate using a flexible braid as short as possible. Flat conductors have lower impedance at high frequencies.
- 10. Use sleeves for cable conduits whenever possible.

3.3.2 Emission and Immunity Levels

Table 3.4: Emission and immunity levels

EMC Phenomenon	Basic Standard	Level	
Emission:			
Mains Terminal Disturbance Voltage Frequency Range: 150 kHz to 30 MHz)	IEC/EN 61800-3	It depends on the inverter model on the length of the motor cable. Refer to Table B3	
Electromagnetic Radiation Disturbance" Frequency Range: 30 MHz to 1000 MHz)		on page 17.	
Immunity:			
Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV for contact discharge and 8 kV for air discharge 8 kV.	
Fast Transient-Burst	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) input cables. 1 kV / 5 kHz control cables and remote HMI cables. 2 kV / 5 kHz (coupling capacitor) motor cables.	
Conducted Radio-Frequency Common Mode	IEC 61000-4-6	0.15 to 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Motor, control and HMI cables.	
Surges	IEC 61000-4-5	1.2/50 µs, 8/20 µs. 1 kV line-to-line coupling. 2 kV line-to-ground coupling.	
Radio-Frequency Electromagnetic Field	IEC 61000-4-3	80 to 1000 MHz. 10 V/m. 80 % AM (1 kHz).	

Definition of Standard IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Environments:

First Environment: environments that include domestic installations, as well as establishments directly connected without intermediate transformer to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.



Second Environment: includes all establishments other than those directly connected to a lowvoltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

■ Categories:

Category C1: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the First Environment

Category C2: inverters with a voltage rating less than 1000 V intended for use in the First Environment, not provided with a plug connector or movable installations. They must be installed and commissioned by a professional.



NOTE!

A professional is a person or organization familiar with the installation and/or commissioning of inverters, including their EMC aspects.

Category C3: inverters with a voltage rating less than 1000 V and intended for use in the Second Environment only (not designed for use in the First Environment).

3.3.3 Characteristics of the RFI Filter

The CFW100 inverters, when installed with external filter, are used to reduce the disturbance conducted from the inverter to the power line in the high frequency band (>150). It is necessary to meet the maximum levels of conducted emission of electromagnetic compatibility standards, such as FN 51800-3 and FN 55011

For further details, refer to section 3.3 INSTALLATIONS ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY on page 5 in this addendum.

For further information about the RFI filter model, refer to Appendix B on page 17 Figure B4 on page 18.

The figure below demonstrate the connection of the filters to the inverter:






Figure 7.1: Connection of the RFI filter - general conditions

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS

8.2.1 Codes and Standards

FI FCTROMAGNETIC

COMPATIBILITY

Table 8.2: Codes and standards

COMPATIBILITY	standard including specific test methods.
(EMC)	■ EN 55011 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics
STANDARDS	of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment.
	■ CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
	Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.
	■ EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
	techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.
	■ EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
	techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
	■ EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
	techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
	■ EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement
	techniques - Section 5: Surge immunity test.
	FN 61000-4-6 - Flectromagnetic compatibility (FMC)- Part 4: Testing and measurement

techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields.

EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3; EMC product



Este adendo se refiere al filtro RFI para los convertidores de la línea CFW100, para reducción de la interferencia electromagnética, y debe ser utilizado con el manual del usuario CFW100.

3 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

La serie de inversores CFW100, cuando son correctamente instalados, cumplen los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética.

Estos convertidores fueron desarrollados solamente para aplicaciones profesionales. Por eso no se aplican los límites de emisiones de corrientes harmónicas definidas por las normas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalación Conforme

- 1. Cables de salida (cables del motor) blindados y con el blindaje conectado en ambos lados, motor y convertidor con conexión de baja impedancia para alta frecuencia. Longitud máxima del cable del motor y niveles de emisión conducida y radiada según la Tabla B3 en la página 17. Para más informaciones (referencia comercial del filtro RFI, longitud del cable del motor y niveles de emisión) consulte la Tabla B3 en la página 17.
- Cables de control blindados y mantenga la separación de los demás según la Tabla 3.2 del manual del usuário.
- Aterramiento del convertidor según instrucciones del ítem 3.2.4 Conexiones de Aterramiento del manual del usuario.
- 4. Red de alimentación aterrada.
- El convertidor y el filtro externo deben ser montados próximos uno del otro, sobre una chapa metálica común
- 6. El cableado entre filtro y convertidor debe ser lo más corto posible.
- La puesta a tierra debe ser hecha conforme es recomendado en el manual del usuario del CFW100.



- 8. Use cableado corto para la puesta a tierra del filtro externo o del convertidor.
- Ponga a tierra la chapa de montaje utilizando un cable lo más corto posible. Conductores planos tienen impedancia menor a altas frecuencias.
- 10. Use guantes para conduítes siempre que sea posible.

3.3.2 Niveles de Emisión y Inmunidad Atendida

Tabla 3.4: Niveles de emisión y inmunidad atendidos

Fenómeno de EMC	Norma Básica	Nível
Emisión:		
Emisión Conducida ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Rango de Frecuencia: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN 61800-3	Depende del modelo del convertidor y de la
Emisión Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Rango de Frecuencia: 30 MHz a 1000 MHz)	IEC/EN 61800-3	longitud del cable del motor. Consulte la Tabla B3 en la página 17.
Inmunidad:		
Descarga Electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contacto y 8 kV descargapor el aire.
Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cables de entrada. 1 kV / 5 kHz cables de control y de la HMI remota. 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cable del motor.
Inmunidad Conducida ("Conducted Radio- Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0.15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Cables del motor, de control y de la HMl remota.
Sobretensiones	IEC 61000-4-5	1.2/50 µs, 8/20 µs. 1 kV acoplamiento línea-línea. 2 kV acoplamiento línea-tierra.
Campo Electromagnético de Radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz. 10 V/m. 80 % AM (1 kHz).

Definiciones de la Norma IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"



Ambientes:

Primer Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluyen instalaciones domésticas, como establecimientos conectados sin transformadores intermediarios a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluyen todos los establecimientos que no están conectados directamente a la red de baja tensión, la cual alimenta instalaciones de uso doméstico.

Categorías:

Categoría C1: convertidores con tensiones menores que 1000 V, para uso en el "Primer Ambiente".

Categoría C2: convertidores con tensiones menores que 1000 V, que no son provistos de plugs o instalaciones móviles y, cuando sean utilizados en el "Primer Ambiente", deberán ser instalados y puestos en funcionamiento por un profesional.



¡NOTA!

Se entiende por profesional a una persona o organización con conocimiento en instalación y/o puesta en funcionamiento de los inversores, incluyendo sus aspectos de FMC.

Categoria C3: convertidores con tensiones menores que 1000 V, desarrollados para uso en el "Segundo Ambiente" y no provectados para uso en el "Primer Ambiente".

3.3.3 Características del Filtro Supresor de RFI

Los convertidores CFW100 cuando son montados con filtro externo, son utilizados para reducir la perturbación conducida del convertidor hacia la red eléctrica en el rango de altas frecuencias (>150 kHz). Para alcanzar los niveles máximos de emisión conducida, se hace necesario el cumplimiento de normas de compatibilidad electromagnética como la EN 61800-3 y EN 55011.

Para más detalles consulte la sección 3.3 INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA EUROPEA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA en la página 9 de este anexo.

Para informaciones sobre el modelo del filtro RFI consulte el Anexo B en la página 17 Figura B4 en la página 18.



La figura de abajo muestra la conexión de los filtros al convertidor:




Figura 7.1: Conexión del filtro supresor de RFI - condición general

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.2.1 Normas Consideradas

Tabla 8.2: Normas consideradas

NORMAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

- EN 61800-3 Adjustable speed electrical power drive systems Part 3: EMC product standard including specific test methods.
- EN 55011 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment.
- CISPR 11 Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
- Electromagnetic disturbance characteristics Limits and methods of measurement.
- EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement
- techniques Section 2: Electrostatic discharge immunity test.

 EN 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement
- techniques Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.

 EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement
- EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measuremen techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
- EN 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4: Testing and measurement techniques Section 5: Surge immunity test.
- EN 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields.

Este adendo refere-se ao filtro RFI para os inversores da linha CFW100, para redução da interferência eletromagnética, e deve ser utilizado juntamente com o manual do usuário CFW100.

3 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA

A série de inversores CFW100, quando corretamente instalados, atendem os requisitos da diretiva de compatibilidade eletromagnética.

Estes inversores foram desenvolvidos apenas para aplicações profissionais. Por isso não se aplicam os limites de emissões de correntes harmônicas definidas pelas normas EN 61000-3-2 e EN 61000-3-2/A 14.

3.3.1 Instalação Conforme

- 1. Cabos de saída (cabos do motor) blindados e com a blindagem conectada em ambos os lados, motor e inversor com conexão de baixa impedância para alta frequência. Comprimento máximo do cabo do motor e níveis de emissão conduzida e radiada conforme a Tabela B3 na página 17. Para mais informações (referência comercial do filtro RFI, comprimento do cabo do motor e níveis de emissão) consulte a Tabela B3 na página 17.
- Cabos de controle blindados e mantenha a separação dos demais conforme Tabela 3.2 do manual do usuário.
- Aterramento do inversor conforme instruções do item 3.2.4 Conexões de Aterramento do manual do usuário.
- 4. Rede de alimentação aterrada.
- 5. O inversor e o filtro externo devem ser montados próximos sobre uma chapa metálica comum.
- 6. A fiação entre filtro e inversor deve ser o mais curta possível.
- 7. O aterramento deve ser feito conforme recomendado no manual do usuário do CFW100.
- 8. Use fiação curta para aterramento do filtro externo ou inversor.



- Aterre a chapa de montagem utilizando uma cordoalha, o mais curto possível. Condutores planos têm impedância menor em altas frequências.
- 10. Use luvas para conduítes sempre que possível.

3.3.2 Níveis de Emissão e Imunidade Atendida

Tabela 3.4: Níveis de emissão e imunidade atendidos

Fenómeno de EMC	Norma Básica	Nível		
Emissão:	nissão:			
Emissão Conduzida ("Mains Terminal Disturbance Voltage" Faixa de Frequência: 150 kHz a 30 MHz)	IEC/EN 61800-3	Depende do modelo do inversor e do comprimento do cabo do motor. Consulte a		
Emissão Radiada ("Electromagnetic Radiation Disturbance" Faixa de Frequência: 30 MHz a 1000 MHz)	- IEC/EN 61800-3	Tabela B3 na página 17.		
Imunidade:				
Descarga Eletrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	4 kV descarga por contato e 8 kV descarga pelo ar.		
Transientes Rápidos ("Fast Transient-Burst")	IEC 61000-4-4	2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabos de entrada. 1 kV / 5 kHz cabos de controle e da HMI remota. 2 kV / 5 kHz (acoplador capacitivo) cabo do motor.		
Imunidade Conduzida ("Conducted Radio-Frequency Common Mode")	IEC 61000-4-6	0.15 a 80 MHz; 10 V; 80 % AM (1 kHz). Cabos do motor, de controle e da HMI remota.		
Surtos	IEC 61000-4-5	1.2/50 µs, 8/20 µs. 1 kV acoplamento linha-linha. 2 kV acoplamento linha-terra.		
Campo Eletromagnético de Radiofrequência	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz. 10 V/m. 80 % AM (1 kHz).		

Definições da Norma IEC/EM 61800-3: "Adjustable Speed Electrical Power Drives Systems"

■ Ambientes:

Primeiro Ambiente ("First Environment"): ambientes que incluem instalações domésticas, como estabelecimentos conectados sem transformadores intermediários à rede de baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

Segundo Ambiente ("Second Environment"): ambientes que incluem todos os estabelecimentos que não estão conectados diretamente à rede baixa tensão, a qual alimenta instalações de uso doméstico.

■ Categorias:

Categoria C1: inversores com tensões menores que 1000 V, para uso no "Primeiro Ambiente".

Categoria C2: inversores com tensões menores que 1000 V, que não são providos de plugs ou instalações móveis e, quando forem utilizados no "Primeiro Ambiente", deverão ser instalados e colocados em funcionamento por profissional.



NOTA!

Por profissional entende-se uma pessoa ou organização com conhecimento em instalação e/ou colocação em funcionamento dos inversores, incluindo os seus aspectos de EMC.

Categoria C3: inversores com tensões menores que 1000 V, desenvolvidos para uso no "Segundo Ambiente" e não projetados para uso no "Primeiro Ambiente".

3.3.3 Características do Filtro Supressor de RFI

Os inversores CFW100 quando montados com filtro externo, são utilizados para reduzir a perturbação conduzida do inversor para a rede elétrica na faixa de altas frequências (>150 kHz). Necessário para o atendimento dos níveis máximos de emissão conduzida de normas de compatibilidade eletromagnética como a EN 61800-3 e EN 55011.

Para mais detalhes, consulte a seção 3.3 INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA na página 13 deste adendo.

Para informações sobre o modelo do filtro RFI consulte o Anexo B na página 17 Figura B4 na página 18.

A figura abaixo demonstra a conexão dos filtros ao inversor:




Figura 7.1: Conexão do filtro supressor de RFI - condição geral

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.2.1 Normas Consideradas

Tabela 8.2: Normas consideradas

standard including specific test methods.

■ EN 61800-3 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC product

■ FN 55011 - I imits and methods of measurement of radio disturbance characteristics

of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment.

	■ CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.
	EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test.
	 EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test.
	 EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test.
Port.	 EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.
IGIIÂs	EN 61000-4-6 - Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4: Testing and measurement techniques - Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio- frequency fields.

NORMAS DE

COMPATIBIL IDADE

FI FTROMAGNÉTICA



APPENDIX B ANEXO B

Table B3: Conducted and radiated emission levels, and additional information
Tabla B3: Niveles de emisión conducida y irradiada y informaciones adicionales

Tabela B3: Níveis de emissão conduzida e radiada e informações adicionais

Inverter Model Modelo del Convertidor de Frecuencia Modelo do Inversor		Category Category Cape Conducted Emission - Maximum Motor Emission Conducted - Longitud Maxima	Conducted Emission – Gable Len Emission Conducida – L del Cable del Emissão Conduzida – Máximo do Cabo	
		Categoria C3	Categoria C2	Categoria
1	CFW100A01P6S220			
2	CFW100B02P6S220	10 m	1 m	C3
3	CFW100C04P2S220			

Notes:

(1) The switching frequency is 5 kHz.

(2) For Electromagnetic Radiation Disturbance consider the mounting of a metal panel. For model 3, use choke (T60006-L2016-W403 – VACUUMSCHMELZE) for shielded cable 10 m, or 1 m without choke.

Notas:

(1) La frecuencia de conmutación es de 5 kHz.

(2) Para Emisión Radiada considerar montaje en tablero metálico. En el modelo 3 utilizar choke (T60006-L2016-W403 – VACUUMSCHMELZE) para cable blindado 10 m, o 1 m sin choke.

Notas:

(1) A frequência de chaveamento é de 5 kHz.


(2) Para Émissão Radiada considerar montagem em painel metálico. No modelo 3 utilizar choke (T60006-L2016-W403 – VACUUMSCHMELZE) para cabo blindado 10 m, ou 1 m sem choke.




Figure B4: Model of the RFI Filter B84142A0020R000 (20 A) EPCOS

Figura B4: Modelo del Filtro Supresor RFI B84142A0020R000 (20 A) EPCOS

Figura B4: Modelo do Filtro Supressor RFI B84142A0020R000 (20 A) EPCOS





Note: Dimensions of figures in mm.

Obs.: Medidas de las figuras en mm.

Obs.: Medidas das figuras em mm.

Standard model: B84142-A20-R Voltage: 250 V. 50/60 Hz Current: 20 A

Weight: 1 Kg

Modelo estándar: B84142-A20-B Tensión: 250 V 50/60 Hz Corriente: 20 A

Peso: 1 Ka

Modelo standard: B84142-A20-R Tensão: 250 V 50/60 Hz

Corrente: 20 A Peso: 1 Ka



WEG Drives & Controls - Automação LTDA. Jaraguiá do Sul - SC - Brazil Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brazil Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net

